

「計画停電」実施に伴うお知らせ

平素は、弊社取扱製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
今夏の電力需要に対する供給量不足により、九州管内においても地域毎に計画的な停電が実施される可能性があります。

ご使用いただいております複合機・レーザープリンタ・ファクシミリ
パソコン・サーバー等において、本体稼働中に電源供給が断たれた場合、
通信中のデータ破壊や停電後の立ち上げ時に、正常に稼働しない
可能性がございます。

つきましては、停電前に下記方法をご確認いただき、予め対象機器の
主電源をお切りいただくことをお勧めいたします。

また、複合機等のアドレス帳バックアップ方法については、
弊社ホームページに掲載をさせて頂いておりますので、そちらを
ご覧いただきますようお願い申し上げます。

株式会社 馬郡喜商店

リコージャパン株式会社

主電源の切り方 (複合機)

- ① 【電源】キーを押下して、
緑の“電源ランプ”が消灯したことを
ご確認ください。

- ② 主電源をお切り下さい。

電源ランプと主電源の
緑ランプが消えたら、
全ての電源が切れた
状態となります。



電源の切り方 (プリンター)



電源の切り方 (ファクシミリ)



※機種ごとの詳しい操作方法につきましては機器添付の操作説明書をご確認ください。